



# NORMAS ESPECÍFICAS POR PLANTAS

## NORMAS PLANTAS DE RECICLAJE

### ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

- PARE EN LA ZONA HABILITADA Y PIDA AUTORIZACIÓN de carga o descarga al responsable del Área de Reciclaje.
- UTILICE LOS VIALES CENTRALES para el acceso a naves y oficinas.
- NECESITA AUTORIZACIÓN para acceder con vehículo al interior de plantas o a la parte trasera.
- OPERACIONES DE CARGA: obligatorio presentación previa de la CARTA DE PORTE.

### DURANTE LA CARGA/DESCARGA

- En interior de naves, MANTENGA DISTANCIA DE SEGURIDAD tanto con la estructura de la nave, como de las cintas transportadoras.
- Una vez sea autorizado, coloque el vehículo bien emplazado y frenado.
- Siga las instrucciones del encargado de la carga ó del responsable de planta, en todo momento.
- Manténgase siempre FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las máquinas y vehículos y del radio de acción de la carga.



### NORMAS ADICIONALES PARA LA CARGA DE VIDRIO

- Respete equipación de protección personal **obligatoria**.
- Permanezca fuera del radio de acción de la pala. DURANTE LA CARGA ESTÁ PROHIBIDO SUBIR A LA CAJA DEL CAMIÓN.
- Para colocar la lona ó comprobar la carga, **use medios auxiliares adecuados**. OBLIGATORIO HACER USO DE LA LINEA DE VIDA.

### CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

Carretera de Cogersa, 1125  
33697 Serín (Gijón)  
Principado de Asturias.España  
Telf.:985 300 060-985 314 973  
Fax:985 314 161

### OFICINAS CENTRALES:

C/ Marqués de Santa Cruz 12,4º  
33007 Oviedo  
Principado de Asturias. España  
Teléfono: 985 208 340  
Fax: 985 208 901  
www.cogersa.es

## NORMAS DESCARGA EN PLANTA RCD



CIRCULACIÓN Y MANIOBRA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS  
PRESENCIA DE PERSONAS A PIE  
RESPETE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE, EN ESPECIAL LA DE TRÁFICO

1. Una vez sea autorizado a descargar, coloque el vehículo bien emplazado y frenado.
2. Siga en todo momento las instrucciones de los operarios de la planta.
3. Si debe salir del vehículo, use los EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL estipulados en la planta.
4. Manténgase siempre FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las máquinas y vehículos, y del radio de acción de la carga.



## NORMAS VERTEDERO RESIDUOS INERTES



### PROCEDIMIENTO

1. Descarga obligatoria en el frente de vertido, extremando precauciones.
2. Si hay varios vehículos descargando: Mantenga distancia de seguridad y extreme la precaución.
3. Si debe salir del vehículo



- OBLIGATORIO uso de ropa de AV (chaleco reflectante).
- PROHIBIDO ALEJARSE DEL VEHÍCULO.

**RECOMENDABLE:** botas de seguridad con plantilla antiperforación y gafas de seguridad (especialmente con viento).



4. Realizada la descarga, la salida del frente de vertido se realizará con precaución teniendo en cuenta el movimiento de los demás vehículos.

## NORMAS PLANTAS DE COMPOSTAJE



CIRCULACIÓN Y MANIOBRA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS  
PRESENCIA DE PERSONAS A PIE RESPETE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE, EN ESPECIAL LA DE TRÁFICO



- Si debe salir del vehículo, USO OBLIGATORIO de ropa AV (chaleco reflectante).
- Le recomendamos que utilice además botas con plantilla anti-perforación y gafas de seguridad.

### CARGA COMPOST VEGETAL



- Espere junto al portón de entrada de la nave de compostaje. (Expianada talleres).
- No entre al interior de la nave hasta que el operario de planta se lo indique.



- Una vez sea autorizado, coloque el vehículo bien emplazado y frenado.
- Siga las instrucciones del operario de la planta, en todo momento.
- Manténgase siempre FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las máquinas y vehículos, y del radio de acción de la carga.

### DESCARGA LODOS Y CARGA COMPOST LODOS



- EXTREME PRECAUCIONES EN EL ACCESO A LA EXPLANADA de la Planta de Compostaje de Lodos. (SUELO DESLIZANTE, MAQUINARIA PESADA...)
- Manténgase siempre FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las máquinas y vehículos, y del radio de acción de la carga.
- CARGA DE COMPOST: Una vez sea autorizado, coloque el vehículo bien emplazado y frenado. Siga las instrucciones del operario de la planta, en todo momento.

## NORMAS DESCARGA VERTEDERO RNP




VELOCIDAD MÁXIMA EN VERTEDERO RESPETE EL ORDEN DE LLEGADA PROHIBIDO ADELANTAR DESPUÉS DE LA SEÑAL DE ACCESO AL VERTEDERO



1. DETENGA el vehículo en la zona de espera señalizada con luces y vallas. Si hay más vehículos, FORME UNA COLA.
2. El palista le indicará cuándo **iniciar la descarga** mediante una **luz verde** situada en la pala. Mientras la **luz esté roja** el **vehículo** deberá estar **detenido**.

**Si puntualmente no hubiera palista, inicie la descarga cuando el vehículo anterior haya abandonado el frente de vertido**



3. Sitúe el vehículo de espaldas al frente de vertido. En marcha atrás, colóquelo a la izquierda de la pala deteniéndose a su misma altura. Pare el vehículo inmediatamente si escucha el claxon de la pala.
4. Si es de noche, cambie las luces de cruce a posición durante la descarga.
5. Si es necesario descender del vehículo para abrir/limpiar compuertas.
  - Hágalo en el menor tiempo posible y NO SE ALEJE del vehículo
  - OBLIGATORIO uso de ropa de AV (chaleco reflectante).



**RECOMENDABLE:** botas de seguridad con plantilla antiperforación y gafas de seguridad (especialmente con viento).



6. Tras la descarga, realice la salida por los laterales de la zona de espera. **Tenga precaución** con el movimiento del resto de vehículos.
  - Las limpiezas o cierre de puertas se realizarán DESPUÉS de la zona de vallas. Está PROHIBIDO estacionar en ZONA DE MANIOBRA.
  - Evite en la medida de lo posible circular con el basculante levantado una vez efectuada la descarga. Está PROHIBIDO circular con basculante levantado sobrepasada la zona de vallas.



## ACCESO AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

## NORMAS PARA CLIENTES DE ÁREA DE RNP

\*Conserve este documento mientras permanezca en las instalaciones de COGERSA



# NORMAS GENERALES

Con el fin de garantizar la seguridad y salud de todas las personas que acceden al Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias, se deben seguir estas normas en todo momento. Por favor, léalas atentamente y en caso de duda, consulte con su persona de contacto en COGERSA.

**40** Respete la SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO en los desplazamientos. En especial, los LÍMITES DE VELOCIDAD.

Circulación y maniobra de MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS en interior y exterior de plantas. ¡Manténgase fuera del radio de acción de la maquinaria!

Por favor, vaya directamente al LUGAR que le hayan indicado en el CONTROL DE ACCESOS o en BÁSCULA. Está PROHIBIDO ACCEDER A OTRAS ZONAS sin autorización.

Por favor, NO MANIPULE NI OBSTACULICE los EQUIPOS DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Podrían ser necesarios en caso de emergencia.

Sea consciente en todo momento de la peligrosidad de su carga, así como de la envergadura de su vehículo. Existen líneas eléctricas aéreas y zonas de almacenamiento que podrían generar accidentes importantes de ser dañadas.

**IMPORTANTE:** Respete las zonas de tránsito de peatones.

Por su seguridad, cumpla en todo momento las NORMAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD existentes EN CADA INSTALACIÓN. Si tiene dudas, por favor, CONSÚLTELO.

Está PROHIBIDO FUMAR en todos los recintos cerrados. Además, en todos los lugares en donde esté explícitamente señalado.

Siga EN TODO MOMENTO las indicaciones del personal del área o del Servicio de Vigilancia, EN ESPECIAL EN CASO DE AVISO DE EMERGENCIA. En este caso, diríjase al punto de reunión más próximo.

Es OBLIGATORIO el uso de ROPA DE ALTA VISIBILIDAD en las plantas de tratamiento, en vertederos y en viales.

SE RECOMIENDA el uso de GAFAS DE SEGURIDAD.

Si detecta una emergencia COMUNÍQUELO.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 620 238 210



## MAPA DE LAS INSTALACIONES

- 1 Vertedero de Residuos no Peligrosos
- 2 Oficinas
- 3 CIR. Centro de Interpretación de Residuos
- 4 Planta de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
- 5 Área de reciclaje
- 6 Planta de Compostaje
- 7 Planta de Residuos de Construcción y Demolición
- 8 Vertedero de Residuos Inertes

- Zonas de aparcamiento
- Punto de reunión
- Acceso principal

# NORMAS DE CARGA Y DESCARGA

REVISE EL REVERSO Y, EN SU CASO, SIGA LAS NORMAS PARTICULARES DE LA OPERACIÓN QUE VAYA A REALIZAR

## NORMAS PREVIAS A LA CARGA/DESCARGA

- Las **esperas** para carga y descarga se realizarán **en las áreas existentes para dicho fin**. EVITE la invasión de zonas de trabajo de maquinaria o de tránsito de vehículos.
- En cualquier maniobra o desplazamiento **sea consciente de la peligrosidad de su carga**, así como de la envergadura de su vehículo. **Existen líneas eléctricas aéreas y zonas de almacenamiento de elementos peligrosos que podrían generar un accidente importante** en caso de colisión.

## NORMAS DURANTE LA CARGA/DESCARGA



**Permanezca FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las máquinas y del radio de acción de la carga.** Si es necesario direccionar la misma, nunca lo haga directamente: utilice eslingas.



Si los materiales disponen de **FICHA O INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**, léalas antes de iniciar la operación y siga sus indicaciones de manejo y movimiento. Utilice los equipos de protección personal necesarios en cada caso: guantes, casco, botas, gafas, etc...



**Cuando los operarios de COGERSA participen en la carga/descarga cumpla siempre sus indicaciones.** En particular, las de posicionamiento del vehículo y de apertura del fondo o lateral de la caja. Permanezca alejado del área de operación o en la cabina del camión, si así se lo indican.



**Permanezca alejado del área de operación si no participa en la misma**, excepto si el personal de COGERSA le indica que se quede en la cabina del camión. Cuando usted mismo realice la operación de carga/descarga, **solicite permiso para su inicio al responsable asignado de COGERSA**, informándole de la operativa prevista. **Siga sus Instrucciones.**

### Durante la CARGA:

- Si debe permanecer en la caja del camión, sitúese a distancia suficiente del área donde la máquina esté cargando.
- Finalizada la operación, **COMPRUEBE SIEMPRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA.**



## DESENTOLDADO/ENTOLDADO DE VEHÍCULOS

- Disponen en la instalación de distintas zonas dotadas de línea de vida horizontal. **CONSULTEN UBICACIÓN.**
- POR SU SEGURIDAD:** utilícelas tanto en el entoldado como en el desentoldado para acceder a zonas a más de dos metros de altura.
- Equípese con arnés anticaídas según norma EN-361, con anclaje dorsal.**
- Si dispone de vehículo portacontenedores, le recomendamos que realice todas las operaciones posibles con el contenedor en el suelo.